

ベビーカーには 寿命があります！

寿命を過ぎたベビーカーを使用し続けると、思わぬ事故が発生する場合があります。

ベビーカーは各国の安全基準に適合・準拠した商品であっても、長期間の使用により、徐々に強度の低下や各部のガタツキが大きくなることで破損に至ることがあります。特に2人目のお子さま、他人からの譲り受け等によるご使用は寿命を超えている場合があります。

寿命はメーカーや機種に加えて使用状況や保管状態により異なりますが、新規購入時から使用対象月齢期間までが目安です。部品の亀裂や全体のガタツキが大きくなった等の異常を感じたら、早めに製造者や輸入元に問合せましょう。安全で安心な育児のために、寿命内でも日頃からのご注意と点検をお願いします。

安全のため、
日常の自主点検を
お忘れなく。

チェック!
1 締結部にゆるみが生じていないか

チェック!
2 開閉ロックの動きが悪くなっていないか

チェック!
3 本体や部品に変形・割れ・ヒビが生じていないか



※ 構造はメーカーや機種により異なります。
※ ご不明な点は製造者や輸入元に確認してください。

ご使用上の注意

- ご使用前に必ず『取扱説明書』を読んで正しく、安全に使用してください。
- 使用対象月齢期間でも長距離走行や走行路面、保管状態によっては寿命が短くなります。
- 直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に保管してください。

参加企業



後援 経済産業省 (財)製品安全協会

発行元 全国ベビー&シルバー用品連合会 ベビーカー連絡協議会

〒110-0014 東京都台東区北上野2-3-4
TEL:03-3843-7894 FAX:03-3843-0989 <http://www.ikuji-tokyo.or.jp/babycar/index.html>